

Serpovent EF Fasadsystem

Skötsel­anvisning

Serpovent EF fasadsystem är ett ventilerat fasadsystem som består av stålprofiler för att skapa luftnings­spalten, en cementbaserad putsbärande skiva vid namn Aquaroc samt ett 8-10 mm tjock puts­kikt med glasfiberarmering och en putsfärg av antingen silikat eller silikonhartstyp. Ytstrukturen kan vara slät, stänkt eller handdragen glättad struktur.

Olika typer av skador

Mekaniska skador

Vid skador kan glasfiberväven ha skadats så att det måste bytas/lagas.

Sprickor

Förekommer väldigt sällan, men ska alltid lagas omgående.

Avflagningar mellan ytputs och putsbruk

Förekommer väldigt sällan men ska alltid åtgärdas omgående.

1. Rengöring

Om fasaderna inte uppvisar skador, utan endast är nedsmutsade, kan de fräschas upp genom högtryckstvättning med varmtvatten, max 30 BAR. Var försiktig vid anslutningar så att ej högtrycksstrålen riktas direkt mot dessa. Undvik att använda tillsatser såsom tvättmedel, syror, alkalier i vattnet. Provtvätta alltid en mindre yta för att konstatera att resultatet blir acceptabelt. Mikroorganismer, alger och dylikt kan tvättas bort med speciella tvättmedel. Kontakta saneringsfirma för råd.

2. Reparation av skador

Mindre skador, där glasfiberväven är intakt.

1. Ta bort löst sittande puts och tvätta rent med vatten.
2. Laga skadan med Therm 261 EF-bruk till en jämn nivå med omkringliggande ytor.
3. Påför färg och ytputs lika omkringliggande ytor.

3. Större skador, där glasfiberväven är skadad

1. Ta bort den skadade putsen så att minst 100 mm intakt glasfiberväven är frilagd.
2. Klipp till glasfiberväv så att den passar med aktuell skada med 100 mm överlapp mot befintlig väv.
3. Lägg på Therm 261 EF bruk på hela den frilagda ytan ca 6 mm tjockt, lägg därefter i glasfiberväven och stryk in det i bruket. Låt torka.
4. Lägg på Therm 261 EF-bruk till nivå med omkringliggande ytor och bearbeta till rätt struktur inför ytputsen/färgen. Låt torka.
5. Påför färg eller färg och ytputs.

4. Rengöring, reparation av skador och påförande av nytt ytskikt.

1. Hela fasadytan ska rengöras med t.ex. högtryckstvättning. Var försiktig vid anslutningar.
2. Skador lagas enligt metod 1 och 2 ovan.
3. Påför färg och/eller ytputs av samma typ som tidigare enligt gällande produktblad.

Det kan vara svårt att laga skador lokalt på en putsad fasad dels måste man lyckas med strukturen samt är det mycket svårt att få samma kulör på en färgbättring lokalt, ofta krävs en omfärgning till naturliga avgränsningar som t.ex. hörn. Anlita en kunnig putsentreprenör om skadornas åtgärder känns svåra att klara själv.

Hålltagning och uppsättning av t.ex. armaturer

Mindre och lättare typer av armaturer kan sättas upp på fasaden utan speciella åtgärder. Borra hål genom putskikt och den putsbärande skivan använd sedan typ mollyplugg som infästningsdon. Om tyngre saker t.ex. markiser ska sättas upp på väggen måste dessa fästas i underliggande stålprofiler.